


Entropie fließt von selbst von Stellen höherer zu Stellen niedrigerer Temperatur.



Die Wärmepumpe befördert Entropie von Stellen niedrigerer zu Stellen höherer Temperatur.

